

Ces élargisseurs sont conçus à l'aide de deux cercles qui sont reliés par des cornières ou des fers plats suivant le diamètre, la largeur et la charge à supporter.



Ces élargisseurs ou rétrécisseurs se montent entre la jante et le voile et permettent d'augmenter ou de diminuer la voie selon le montage choisi.

